


## ※注意事項

### ⚠ 警告

1. 小さいお子様をベッドやリモコンで絶対に遊ばせないでください。  
⇒ 思わぬ事故の原因となります。
2. 小さいお子様にはリモコンスイッチの操作をさせないようにしてください。  
⇒ いたずらによって事故が起きるおそれがあります。
3. 小さいお子様や取扱説明書、警告ラベルの内容が理解できない方には、操作をさせないでください。  
⇒ 内容が理解できない方が操作しますと、事故の原因となります。
4. ベッドの下や起き上がった床板とフレームの間に体を入れしないでください。  
⇒ 挟まれてケガをするおそれがあります。



5. サイドガードパイプとマットレスの間に脚や腕を入れしないでください。  
⇒ 挟まれてケガをするおそれがあります。



### ⚠ 注意

1. 濡れた手やハンドクリームを塗った直後の手で電源プラグの抜き差しやリモコンスイッチの操作はしないでください。  
⇒ 感電するおそれがあります。
2. モーターやリモコンスイッチに水やジュースなどの液体をこぼさないでください。  
⇒ 故障や事故の原因となります。
3. 本品はリモコンや本体にスイッチの「入・切」がございません。  
コンセントを入れ、リモコンの上昇・下降ボタンを押すと作動する構造になっております。  
使用していないときやベッドから離れるときはコンセントを抜いてください。  
⇒ 事故の原因となります。
4. リモコンを落としたり、踏みつけたりしないでください。  
⇒ 故障の原因となります。

